

產品品名：H17AB20N 雙液可調式點膠設備

產品編號：H17AB20N

容量：A 劑 B 劑各 20 公升壓力桶

用途：大量出 A 膠與 B 膠 1:1~3:1 使用,讓膠不易中斷,使用上更加方便

使用方法：1.先把架子與 20 公升壓力桶固定在使用方便的地方

2.設定好您要的出膠量(可調整膠閥上面的旋鈕控制膠量)

3.定位好您要的加工的塗膠面

4.使用腳踏開關出膠

規格：S09-20LSS 全不鏽鋼壓力桶 20 公升*2 (供料桶)(氣體暫存槽)【另付它的詳細內容】

S09-D2*1 雙液點膠機【另付它的詳細內容】

S17F2 回吸氣動雙液 AB 點膠閥*1【另付它的詳細內容】

架子高度:圖一最高約 65cm,可往下調整(架子高度可以另外訂製其他高度)

圖一：



圖二:



圖三:



(圖內附的混合管、針頭、轉接頭，可能不能滿足您的需求，如需要均可另外選購)